

Handleiding hotpot/ soepketel 8ltr

NB: dit document bevat technische gegevens die belangrijk zijn voor vergunning en/of controle.

WAARSCHUWING

- De bain marie soepketel is alleen voor het warmhouden van soep, chocolademelk of glühwein en niet voor het koken.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Vul de waterbak niet tot boven de maatstreep.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de waterbak leeg is, dit kan blijvende schade veroorzaken.
- Als meer dan één apparaat in serie zijn aangesloten op één stopcontact, moet een gekwalificeerde elektricien moet worden geraadpleegd om overbelasting te voorkomen. Overbelasting van een elektrische installatie kan brandgevaar geven.
- Gemorst voedsel of soep moet direct van alle buitenoppervlakken worden verwijderd
- Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld voordat u het apparaat gaat schoonmaken
- Dit apparaat moet geaard zijn en is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht hebben gehad of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of een vergelijkbare gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

HOE TE GEBRUIKEN

1. Controleer of de schakelaar uit staat en de temperatuurregelknop naar de Min. is gedraaid voordat de stroom wordt aangesloten
2. Haal de deksel, draagring en Bain-marie uit het apparaat, vul het dan met water tot het waterpeil in de waterbak is bereikt.
3. Wanneer de soep/(choco)melk/saus bijgevuld moet worden, wees voorzichtig bij het vullen of bijvullen. Idealiter verwijdert u de bijna lege bain-marie en vul het in een keuken omgeving. Als alternatief; houdt een extra bain-marie pot met verse soep erin klaar en verwissel de bainmarie pot. Na het bijvullen, roer de soep goed door voor een gelijkmatige warmteverdeling in de soep. Wees voorzichtig wanneer u hete vloeistoffen vervoert.
4. Zet de schakelaar aan, draai de knop met de klok mee totdat het lampje brandt. Wanneer de knop wordt omgezet tot Max. niveau, zal de temperatuur van het water in de soepketel $\pm 85^{\circ}\text{C}$ bereiken. Wanneer de temperatuur van het water bereikt is, zal de thermostaat de soepketel laten stopen met opwarmen. Wanneer de temperatuur van het water daalt tot ongeveer 60°C of 70°C (afhankelijk van het model), begint de soepketel weer te verwarmen.
5. Om de soepketel snel op temperatuur te krijgen kan heet water in de waterbak gedaan worden. Als een lagere temperatuur vereist is, stelt u de temperatuurregelknop lager in. Om veiligheidsredenen zal de veiligheidsthermostaat het apparaat uitschakelen wanneer het verwarmingselement oververhit is.
6. Plaats de deksel op de Bain-marie voor het serveren.

HOE SCHOON TE MAKEN / TE ONDERHOUDEN

1. Reinig met warm water en een mild afwasmiddel, de deksel, bain-marie en soep opscheplepel.
2. Reinig de draagring en buitenmantel met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem 1: Indicatie licht is uit binnen 5 minuten na het aansluiten van de stroom. Oplossing 1: Controleer of er water in de waterbak zit en vul eventueel met water. Probleem 2: Het apparaat verwarmt niet of het water kookt. Oplossing 2: Neem contact op met De Verhuurcentrale. Noodnummer buiten werktijden, alleen in geval van nood: 079-3315656.

Belangrijk: Mocht er schade aan het apparaat zijn ontstaan, dan is De Verhuurcentrale BV helaas genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen. Zie hiervoor onze huurvoorwaarden op de website.