

## Handleiding heteluchtoven 230V

### **Algemeen:**

De heteluchtoven geeft ruimte aan 4 roosters 1/1 gastronom, welke worden meegeleverd. Plaatsen van bakplaten 1/1 gastronom is ook mogelijk maar gebruik van bakplaten kan de luchtstroming in de oven belemmeren.

### **Gebruiksaanwijzing:**

Aan de voorzijde van de oven zitten 2 draaiknoppen.

Met de bovenste knop kunt u de temperatuur instellen en schakelt u tegelijkertijd de verlichting in. De onderste knop is de tijdklok om de tijdsduur in te stellen. Wanneer de tijdsduur beëindigd is, zal de oven uit gaan gevolgd door een geluidssignaal.

Het gehele ovencircuit werkt met de tijdklok; als de tijdklok uit / 0 minuten staat is de gehele oven uitgeschakeld. Voor gebruik van de oven, deze 30 minuten op voorverwarmen op de hoogste temperatuur.

### **Reinigen na gebruik:**

Na gebruik de oven af laten koelen.

Behuizing, geëmailleerde binnenzijde, glasdeur en roestvrijstalen onderdelen reinigen met een vochtige doek met schoonmaakmiddel zonder chloor, zuur of ander agressief of corrosie bevattend schoonmaakproduct.

### **Let op!**

Aan de voorzijde onder de draaiknoppen zit een maximaalbeveiliging onder een rode schroefdop. Bij storing en/of tijdens transport kan deze inschakelen en de oven spanningsvrij maken. Resetten van de beveiliging dmv indrukken knopje onder rode schroefdop. Rode schroefdop na reset direct weer terugplaatsen.

### **Technische gegevens:**

- Plaatafmeting: 1/1 gastronom
- Spanning: 230 V
- Vermogen: 3400 W

*Belangrijk: Mocht er schade aan het apparaat zijn ontstaan, dan is De Verhuurcentrale BV helaas genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen. Zie hiervoor onze huurvoorwaarden op de website.*