

Handleiding Paella-pan op gas Dit is een geëmailleerde pan

Tips:

1. De installatie heeft drie zones; gebruik deze voor het bakken en warmhouden.
2. Het is handig en raadzaam om direct na het gebruik de nog warme pan schoon te schrapen, met de houten of plastic spatels en daarna na te wassen met warm water en poetspapier.
3. Schoonmaken met een **niet-agressieve** vetoplosser zoals: afwasmiddel, Calgofix grillreiniger, enz.

Let op:

Om de pan te beschermen, vragen wij u ALLÉÉN HOUTEN kookgerei te gebruiken. Metalen voorwerpen en kookgerei beschadigen de pan.

Niet schoonmaken met schuurmiddelen of metalen pannenspons

Indien de pan toch dusdanig is aangebrand, gelieve niet gaan schuren, maar lever de pan vuil bij ons in. Wij rekenen in dit geval de helft van de huurprijs als schoonmaakkosten.

☺ Als extra service leveren wij 2 houten spatels mee, zodat u deze kunt gebruiken en na gebruik mag houden of kunt weggoien.

Belangrijk: Mocht er aan het apparaat zijn ontstaan, dan is De Verhuurcentrale BV helaas genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen. Zie hiervoor onze huurvoorwaarden op de website.