

Handleiding barbecue 50 personen

NB: dit document bevat technische gegevens die belangrijk zijn voor vergunning en/of controle.

Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar.
- Alleen geschikt voor propaangas en gebruik buitenshuis.
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook lege gasflessen.
- Sommige delen van het apparaat worden heet.
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles.

Aansluiten/montage:

- Open de klep aan de bovenzijde van de kist en haal de 4 poten eruit.
- Monteer de poten en sluit de klep aan de bovenzijde weer met beide sluitingen.
- Met 2 personen kunt u d.m.v. de handgrepen aan de zijkanten van de kist, de barbecue op z'n poten zetten.
- Open nu nogmaals de klep van de kist en schuif de kist van de barbecue af.
- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad).

Ontsteken barbecue:

- Kraan van de gasfles openen.
- Knop in OFF-stand indrukken, ingedrukt naar MAX draaien, gas stroomt toe.
- Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de brander volledig brandt
- Ingedrukt houden: na 15 seconden loslaten.
- Hoogte van de vlam is instelbaar door knop verder naar links te draaien, naar MIN.

Gebruik barbecue:

- Het is bij deze barbecue niet noodzakelijk om de roosters in te vetten, producten laten vanzelf los; voor vis- of vega(n)-producten adviseren we het rooster WEL in te vetten.

Uitzetten:

- Draai de regelknop naar OFF.
- Sluit de kraan van de gasfles.

Storing:

- Mocht de brander onverhoopt uitvallen: 10 minuten wachten voor opnieuw in werking te stellen.

Onderhoud/demontage:

- Deze barbecue heeft een zelfreinigende werking. Hierdoor dient u na gebruik de barbecue circa 10 minuten op vol vermogen te laten doorbranden. Vetten en resten zullen hierdoor verdampen of verbranden.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. De barbecue kan na afkoelen gereinigd worden met een vochtige doek.
- Demontage in omgekeerde volgorde: kist over de barbecue schuiven, klep vastzetten, barbecue omkeren, klep openen, poten losmaken en naast de barbecue in de kist doen, klep sluiten.

Z.O.Z.-

Technische gegevens CE 0063 - 08 064 757
artikel: Xantos
land: nl
belasting: (hi) 8,3 kW
category: I 3P
verbruik: 645 g/h
inrichting: G31 - 50 mbar
producent: Hendi, Steenoven 21, 3911 TX, Rhenen, NL

Belangrijk: Mocht er schade aan het apparaat zijn ontstaan, dan is De Verhuurcentrale BV helaas genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen. Zie hiervoor onze huurvoorwaarden op de website.