

Handleiding industriebrander

NB: dit document bevat technische gegevens die belangrijk zijn voor vergunning en/of controle.

Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar.
- Alleen geschikt voor propaangas.
- Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook de lege gasflessen.
- Sommige delen van het apparaat worden heet.
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles.

Aansluiten/montage:

- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad).

Ontsteken industriebrander:

- Industriebrander vrijmaken; pannen er af.
- Kraan van de gasfles openen.
- Gasregelknop helemaal openzetten, naar links draaien, en de vlam in de nabijheid van de industriebrander brengen.
- Hoogte van de vlam is instelbaar door de gasregelknop naar rechts te draaien.

Uitzetten:

- Draai de gasregelknop dicht, naar rechts.
- Sluit de kraan van de gasfles.

Technische gegevens	CE 0051
artikel:	Drago
land:	nl
belasting:	8,5 kW
category:	I 3P
verbruik:	606 g/h
inrichting:	G31 - 30 mbar
producent:	Omac, Viale delle industrie, 53-Casavatore, Italy



Belangrijk: Mocht er schade aan het apparaat zijn ontstaan, dan is De Verhuurcentrale BV helaas genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen. Zie hiervoor onze huurvoorwaarden op de website.